

Rufsystem für Fabrik, Produktion

Wie funktioniert es in der Fabrik oder in der Produktion

Rufen eines Mechanikers durch den Arbeiter

Was ist erforderlich?

An jedem Arbeitsplatz wird ein Rufknopf platziert.
Jeder Werkabschnittsleiter trägt einen Handpager.

Wie funktioniert es?

Sobald Probleme auftauchen, genügt es der Arbeiter auf einen Knopf zu drücken und der Werkabschnittsleiter bekommt eine Meldung darüber, an welchem Arbeitsplatz das Signal ausgelöst wurde.



Bestellung von Montageteilen am Fließband

Was ist erforderlich?

Am Arbeitsplatz jedes Arbeiters wird ein Rufknopf platziert.
Der für die Belieferung der Fließbandarbeiter zuständige Mitarbeiter trägt einen Handpager um das Handgelenk.

Wie funktioniert es?

Beim Knopfdruck bekommt der zuständige Mitarbeiter eine Meldung mit der Nummer des Arbeitsplatzes, an dem seine Hilfe benötigt wird.

Rufsystem für die Menschen mit Behinderungen

Wie funktioniert es für die Menschen mit Behinderungen

Rufen eines Mitarbeiters, der dem Behinderten hilft

Was wird benötigt?

An der Eingangstür der Einrichtung – z.B. in der Nähe der Treppe wird ein Rufknopf angebracht. Der Mitarbeiter, der für behinderte Menschen in der Einrichtung zuständig ist, trägt einen Pager um das Handgelenk.

Wie funktioniert es?

Der behinderte Mensch, der Hilfe benötigt, drückt auf den Rufknopf, wonach auf dem Pager des Mitarbeiters eine Meldung erscheint, an welcher Tür oder wo genau im Gebäude seine Hilfe benötigt wird.



Rufsystem - Lichtrufanlage mit Alarmfunktion

Drahtlose Lichtrufanlage mit Alarmfunktion

Unser Rufsystem eignet sich ideal für Senioren- und Pflegeeinrichtungen und sorgt dafür, dass die Senioren oder pflegebedürftige Personen schnell und rechtzeitig eine Hilfe bekommen.

Aufbau:

Das drahtlos Lichtrufanlage enthält: eine Fernbedienung und einen Licht-Alarm-Rufempfänger.

Funktionsweise:

Beim Knopfdruck des Patients/Seniores bekommt der Pflegepersonal/ eine Licht-Alarm-Meldung, an dem das Rufsignal ausgelöst wurde. Die Meldung wird durch einen Funksignal übermittelt. Der Rufsender übermittelt drei Funktionen: Personalruf; Notruf und Rücknahme.

Anwendung:

Patient trägt die Fernbedingung. An benötigten Orten wie Empfang, Zimmereingängen, Toiletten etc. werden Licht-Alarm-Lampe ausgestattet.

Installation:

System erfordert keine komplexe und spezielle Installation. Die Lampe wird z.B. an der Tür angeschraubt/montiert (Stromanschluss erforderlich). Die Batterie des Senders hält ca. 1 Jahr.

Reichweite:

Die Reichweite beträgt ca. 100 Meter im Freien. Falls erforderlich, durch Signalverstärker kann diese erhöht werden.

Fernbedienungen

4 Funktionen:

Grün – frei
Blau – blinzeln/Sirene – Notruf
Rot – besetzt
Rücknahme

3 Funktionen:

Personalruf
Rechnung/Notruf
Abbrechen



LED-Signallampe

Stellen Sie für Krankenzimmer den drahtlosen Empfänger (LED-Signallampe) im oberen Teil der Tür auf. Wenn jemand Hilfe braucht, muss er einfach den Rufknopf drücken. Die Lampe wird rot aufleuchten oder blau blinzeln. Für den gewöhnlichen Ruf leuchtet das rote Licht; für den Notruf leuchtet das blaue Licht auf und die Sirene wird eingeschaltet (optional).